

Hidraulična dizalica 5t



Prostech
shop

Upute za uporabu
Prijevod izvornih uputa



OPIS PROIZVODA

Hidraulička dizalica je namijenjena za rad gdje je potrebno dizanje velikih tereta. Ne može se trajno koristiti kao potporni element. Zabranjeno je podizati ili stabilizirati stambene objekte ili kamp prikolice dizalicom.

SIGURNOSNE PREPORUKE

Dizalica je hidraulički uređaj koji radi pod velikim opterećenjem.

Prilikom rada potrebno je pridržavati se osnovnih sigurnosnih pravila.

- Prije početka rada potrebno je pročitati upute za uporabu i sačuvati ih za buduću upotrebu.
 - Nikada nemojte prekoračiti maksimalno opterećenje dizalice.
 - Zabranjeno je dizalicom dizati ljudi i životinje.
 - Dizalica je namijenjena samo za dizanje, zabranjeno ju je koristiti u druge svrhe.
 - Potrebno je upotrijebiti dodatnu sigurnosnu opremu (npr. oslonce) za podupiranje podignutog predmeta prije nego počnete raditi ispod njega.
 - Prije podizanja vozila, blokirajte ili podčvrstite kotače i povucite ručnu kočnicu.
 - Ne ostavljajte podignuti teret bez nadzora.
 - Ne dopustite maloljetnicima i osobama koje nisu obučene za rukovanje opremom da žive u blizini radnog mjesta ili mesta gdje je dizalo uskladišteno.
 - Ne nosite široku odjeću ili nakit. Duga kosa treba biti svezana. Koristite osobnu zaštitnu opremu kao što su rukavice i radne cipele s ojačanim prstima.
 - Prije početka podizanja, provjerite može li tlo podnijeti podignuti teret.
 - Dizalica mora biti postavljena na ravnu, ravnu, tvrdu i stabilnu površinu.
 - Dizalicu treba postaviti ispod podignute opreme tako da teret bude oslonjen na sredinu sjedala dizalice.
- Apsolutno je zabranjeno na bilo koji način podešavati sigurnosni ventil.
- Uređaj držite na sigurnoj udaljenosti od izvora topline i vatre, jer to može oštetiti uređaj ili oštetiti njegovu funkcionalnost.
- Prije podizanja bilo kakvog tereta, uvjerite se da se dizalica ne pomiče nakon što je teret podignut.
- Prije podizanja tereta, uvjerite se da dizalica nije ni na koji način oštećena.
Ako je dizalici potreban popravak, obratite se ovlaštenom servisu za tu svrhu.

INSTALACIJA I RAD

Podizač se isporučuje kao montiran uređaj i ne zahtijeva daljnju montažu ili podešavanje.

Prije početka rada potrebno je izvršiti otprilike 6 punih taktova pumpanja s odvrnutim ventilom za otpuštanje kako bi se osigurala pravilna raspodjela hidrauličkog ulja unutar sustava dizalice.

Podizanje

Prije nego počnete s dizanjem, provjerite ima li osoba koja rukuje dizalicom dizalicu i podignuti teret na vidiku tijekom svih pokreta.

Upotrijebite uski kraj kraka podizača da zatvorite ventil za otpuštanje zatezanjem u smjeru kazaljke na satu dok ne osjetite otpor.

Postavite dizalicu ispod podignutog tereta na mjesto predviđeno za korištenje dizalica (npr. na automobilima) tako da teret leži u sredini na sjedištu dizalice. Ako je potrebno, na dizalicama s produžetkom, produžni vijci se mogu odvrnuti tako da sjedište dizalice odgovara teretu koji se podiže. Umetnute polugu podizača u odgovarajuću rupu. Pomičite ruku u smjeru gore-dolje kako biste podigli teret na željenu visinu. Nakon podizanja, osigurajte teret od pada, npr. podržava.

Pokretanje

Prije početka spuštanja, provjerite da teret koji se spušta neće ozlijediti operatera. Koristeći uski kraj ruke podizača, polako okrenite ventil za otpuštanje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

Zabranjeno je odvrnuti ventil za otpuštanje više nego što je potrebno za sporo spuštanje tereta.

Brzo odvrtanje ventila može uzrokovati pad tereta. Previše odvrtanje ventila može ga oštetiti. Nakon što je teret potpuno spušten, uklonite ruku s dizalice i izvadite dizalicu ispod tereta. Za dizalicu s produžetkom, zavrnite produžni vijak ako je korišten.

Održavanje

Kada se dizalica ne koristi, klip dizalice i rupa moraju biti u donjem položaju. U slučaju podizača s produžetkom, produžni vijak također mora biti uvrnut u klip podizača. Time se sprječava korozija površine klipa. Dizalica se mora održavati čistom, vanjski pokretni dijelovi dizalice moraju se redovito podmazivati.

KVAROVI I NJIHOVO RJEŠENJE

Odzračivanje sustava

S vremenom na vrijeme, mjehurići zraka nakupljaju se u hidrauličnom sustavu dizalice. To može smanjiti učinkovitost dizalice. U tom slučaju, hidraulički sustav dizalice mora biti odzračen.

Postavite dizalicu tako da je klip u okomitom položaju. Otvorite sigurnosni ventil i skinite poklopac spremnika za ulje. Zatim nekoliko puta brzo pomaknite pumpu podizača kako biste izbacili zrak.

Zatvorite sigurnosni ventil i vratite poklopac spremnika za ulje. Provjerite funkcionalnost podizača, po potrebi ponovite postupke odzračivanja.

Dodavanje ulja/podmazivanja

Postavite dizalicu tako da klip dizalice bude u okomitom položaju. Spustite pumpu i klip u donji krajnji položaj. Skinite čep otvora za punjenje ulja.

Dodajte samo hidraulično ulje klase viskoznosti SAE 10. Zabranjeno je koristiti druge tekućine u tu svrhu. Dodajte ulje na donji rub otvora za punjenje ulja.

Odzračite podizač. Ugradite poklopac otvora za punjenje ulja. Provjerite funkcionalnost utičnice. Podmažite zglobove i druge pokretne dijelove dizalice u redovitim intervalima. Kod dizalica s produžetkom ne zaboravite redovito podmazivati navoj produžnog vijka.

Tehnički podaci						
Model:	M80310	M80320	M80340	M80350	M80360	M80367
Nosivost: (kg)	2000. godine	3000	5000	10 000	20 000	50 000
Min. visina (mm)	158	168	195	200	235	285
Hod cilindra (mm)	90	100	125	125	145	180
Podešavanje navoja (mm)	50	50	60	60	60	--
Neto težina: (kg)	2,2	2,3	3,3	5,2	9,9	19,7



Uvjeti jamstva

Sukladno Zakonu br. 136/2002 Coll. proizvod koji ste kupili ima jamstvo u trajanju od 24 mjeseca od datuma prodaje. U slučaju kupnje robe koja se koristi za komercijalne ili poslovne djelatnosti, jamstveni rok je 12 mjeseci. Jamstvo vrijedi samo ako se proizvodi koriste u skladu s uputama za uporabu i načinom uporabe.

Iz jamstva su isključeni svi dijelovi koji su podložni prirodnom habanju, preopterećenju, korištenju proizvoda u druge svrhe od onih za koje je namijenjen, kvarovi nastali tijekom transporta ili nestručnom (neprofesionalnom) rukovanju. Nepropisnim rukovanjem smatramo primjer u kojemu nisu uvaženi korisnički priručnik i opće obvezujući propisi za rad s proizvodom. Slično se ocjenjuje i pokušaj neprofesionalnog popravka koji je izvan opsega preporučenog održavanja.

Jamstvo se odnosi isključivo na kvarove uzrokovane greškom u materijalu, proizvodnom sklopu ili tehnologiji obrade.

Pravo na jamstvo prestaje:

- 1) proizvod nije korišten u skladu s uputama za uporabu

- 2) je bilo kakav zahvat u dizajnu stroja bez prethodne pisane suglasnosti proizvođača
- 3) je proizvod korišten u drugim uvjetima ili u druge svrhe od onih za koje je namijenjen
- 4) neki dio proizvoda je zamijenjen neoriginalnim dijelom
- 5) oštećenje proizvoda ili prekomjerna istrošenost nastala zbog nedovoljnog održavanja
- 6) oštećenja uzrokvana vanjskim mehaničkim, toplinskim ili kemijskim utjecajima
- 7) nedostaci su uzrokani nepravilnim skladištenjem ili rukovanjem proizvodom
- 8) proizvod je korišten (za danu vrstu proizvoda) u agresivnom okruženju, npr. prašnjav, vlažan
- 9) proizvod je korišten iznad dopuštenog opterećenja

Jamstvo ne pokriva stavke za koje se može očekivati da će se istrošiti kao rezultat njihove normalne funkcije (npr. istrošenost karbona, svjećica, itd.)

Koristite samo preporučeni pribor i originalne rezervne dijelove za rad proizvoda.

Reklamacije podnesite odmah nakon otkrivanja kvara kod prodavatelja koji vam je proizvod prodao, a o mogućnostima popravka raspitajte se u ovlaštenom servisu. Ako kvar koji tvrdite nije pokriven jamstvom, bit će vam fakturiran rad i troškovi povezani s pregledom te sastavljanjem i rastavljanjem dijelova.

Prilikom reklamacije priložite uredno ispunjen jamstveni list ili drugi dokaz o kupnji s datumom prodaje.

Predajte proizvod na popravak u čistom stanju, ispravno očišćen, bez prašine ili prljavštine. Zajedno s proizvodom pošaljite njegovu originalnu dodatnu opremu kako biste utvrdili točnu dijagnozu kvara.

Prilikom slanja transportnom službom izlijte neiskorišteno gorivo i ulje iz proizvoda. Proizvod pravilno zapakirajte, po mogućnosti u originalnom pakiranju, kako se ne bi oštetio. Oštećenja nastala zbog nedovoljnog pakiranja pošiljke ne mogu se priznati kao jamstveni nedostaci!

Koristite samo goriva i ulja odgovarajuće klasifikacije u motorima, ili goriva i ulja koje preporučuje trgovac markom. Oštećenja uzrokvana korištenjem neprikladnog goriva i neprikladnih ulja neće biti priznata u vašem jamstvu.